

Um die Software auf Windows 8.1 nutzen zu können, muss ein Treiber manuell installiert werden. Hierfür haben wir diese Schritt für Schritt Anleitung erstellt. Die Treiber Dateien sind im Ordner drivers ab der MoveMaster Version 4.6-T enthalten.

Verbinde als erstes den MoveMaster mit dem PC. Danach öffnest du die Systemsteuerung und klickst auf Hardware und Sound.

| igi | System | steuerung – L 🗙 |
|-----|---|--|
| 🕞 | System S Einstellungen des Computers anpassen Sicherungskopien von Dieten mit dem Dieterssionsverbauf zpeichen Probleme erkennen und beheben Netzwerk und Internet Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswählen Geräte und Drucker anzeigen Gerät thinzufügen Programme Programme Programm deinstallieren | steuerung Image: Systemsteuerung durchsuchen Anzeige: Kategorie Anzeige: Kategorie Image: Systemsteuerung durchsuchen Image: Systemsteuerun |
| | | |

Jetzt kannst du den Geräte Manager öffnen.



Treiber Installation Windows 8 und 8.1



Im Geräte-Manager sollte der MoveMaster mit einem gelben Ausrufezeichen zu finden sein. Mit Doppel-Klick auf dem Gerät wird ein weiteres Fenster geöffnet.

| Datei Aktion Ansicht ? Image: Second Se | × |
|---|---|
| Windows8-1-test Akkus Akkus Audio-, Video- und Gamecontroller Audioeingänge und -ausgänge Computer Computer Druckwarteschlangen DVD/CD-ROM-Laufwerke DE ATA/ATAPI-Controller Laufwerke Mause und andere Zeigegeräte Monitore Prozessoren Softwaregeräte Softwaregeräte Softwaregräte Tastaturen USB-Controller | |
| Windows8-1-test Akkus Andere Geräte Audio-, Video- und Gamecontroller Audio-, Video- und Gamecontroller Audio-, Video- und Gamecontroller Computer Computer Druckwarteschlangen DVD/CD-ROM-Laufwerke DVD/CD-ROM-Laufwerke Moritore Eaufwerke Monitore Netzwerkadapter Prozessoren Softwaregeräte Softwaregeräte Softwaregeräte Tastaturen USB-Controller | |
| Akkus Andere Gräte Audio-, Video- und Gamecontroller Audio-, Video- und Gamecontroller Audio-, Video- und Gamecontroller Audio-, Video- und Gamecontroller Computer Druckwarteschlangen DVD/CD-ROM-Laufwerke DVD/CD-ROM-Laufwerke DVD/CD-ROM-Laufwerke Monitore Mause und andrere Zeigegeräte Monitore Nettwerkadapter Prozessoren Softwaregeräte Softwaregeräte Softwaregeräte Tastaturen USB-Controller | |
| Madere Geräte Movemaster Audio-, Video- und Gamecontroller Maudio-, Video- und Gamecontroller Computer Computer Druckwarteschlangen DVD/CD-ROM-Laufwerke DVD/CD-ROM-Laufwerke Mause und andere Zeigegeräte Mause und andere Zeigegeräte Monitore Netzwerkadapter Prozessoren Softwaregeräte Softwaregeräte Softwaregeräte Tastaturen USB-Controller | |
| Audioci, Video- und Gamecontroller Audiocingånge und -ausgånge Computer Computer Druckwarteschlangen DVD/CD-ROM-Laufwerke DVD/CD-ROM-Laufwerke Computer Compu | |
| Audio, Video und Gamecontroller Audio, Video und Gamecontroller Computer Druckwarteschlangen DVD/CD-ROM-Laufwerke Totafverke Totafverke Mause und andere Zeigegeräte Mause und andere Zeigegeräte Netzwerkadapter Prozessoren Softwaregeräte Softwaregeräte Systemgeräte Tastaturen USB-Controller | |
| Audioengange Und ausgange Computer Druckwarteschlangen VD/CD-ROM-Laufwerke IDE ATA/ATAPI-Controller Laufwerke Mause und andere Zeigegeräte Monitore Monitore Netzwerkadapter Prozessoren Softwaregeräte Softwaregeräte Systemgeräte Tastaturen VSB-Controller | |
| Computer Computer Computer Computer DVD/CD-ROM-Laufwerke Controller Controller Controller Monitore Monitore Netzwerkadapter Prozessoren Sensoren Softwaregeräte Systemgeräte Tastaturen VSB-Controller | |
| Drückwäreschlafgen DVD/CD-ROM-Laufwerke DF ATA/ATAPI-Controller DE ATA/ATAPI-Controller Laufwerke Monitore Monitore Netzwerkadapter Prozessoren Softwaregeräte Softwaregeräte Softwaregeräte Tastaturen USB-Controller | |
| Image: Senser and Senser | |
| IDE ATA/ATAPI-Controller | |
| > □ IDE ATA/ATAPI-Controller > □ Iaufwerke > ③ Mäuse und andere Zeigegeräte > ● ④ ● ● Misse und andere Zeigegeräte ● ● ● ● ● Netzwerkadapter ● ● Prozessoren ● ● Softwaregeräte ● ● Softwaregräte ● ■ Softwaregräte ● ■ Tastaturen ● ■ USB-Controller | |
| > □ Laufwerke > Mause und andere Zeigegeräte > Monitore > Monitore > Prozessoren > Image: Sensoren > Image: Speichercontroller > Image: Systemgeräte > Image: Systemgeräte > Image: Tastaturen > Image: USB-Controller | |
| Nause und andere Zeigegeräte Mause und andere Zeigegeräte Netzwerkadapter Netzwerkadapter Norzessoren Softwaregeräte Softwaregeräte Systemgeräte Tastaturen VSB-Controller | |
| Monitore Netzwerkadapter Prozessoren Softwaregeräte Systemgeräte Tastaturen USB-Controller | |
| Image: Networkadapter Image: Prozessoren Image: Softwaregeräte Image: Systemgeräte Image: Tastaturen Image: Image: Image: Systemgeräte Image: Ima | |
| □ Prozessoren □ Softwaregeräte □ Systemgeräte □ Tastaturen □ USB-Controller | |
| Image: Sensoren Image: Softwaregeräte Image: Systemgeräte Image: Systemgeräte Image: Tastaturen Image: USB-Controller | |
| □ Softwaregeräte ◇ Speichercontroller ▷ Systemgeräte ▷ □ Tastaturen ▷ USB-Controller | |
| ▷ Systemcontroller ▷ I Systemcontroller ▷ Tastaturen ▷ USB-Controller | |
| ▷ Controller ▷ USB-Controller | |
| ▷ Jostaturen ▷ ♥ USB-Controller | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Klicke auf die Schaltfläche Treiber aktualisieren...

| ligemein | Treiber I | Details | Ereignisse |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 1 | Movemaste | er | |
| | Gerätetyp: | | Andere Geräte |
| | Hersteller: | | Unbekannt |
| | Ort: | | 0000.0006.0000.002.000.000.000.000.000 |
| Die Tr Es sin | reiber für die d keine korr | eses Ger npatibler | ät wurden nicht installiert. (Code 28) |
| Die Tr Es sin Klicke Gerät | eiber für die d keine kom n Sie auf "T zu finden. | eses Ger npatibler Treiber a | ät wurden nicht installiert. (Code 28) |
| Die Tr Es sin Klicke Gerät | eiber für die d keine kom n Sie auf "T zu finden. | eses Ger npatibler Treiber a | ät wurden nicht installiert. (Code 28) n Treiber für dieses Gerät vorhanden. uktualisieren", um einen Treiber für dieses Treiber aktualisieren |
| Die Tr Es sin Klicke | eiber für die d keine kom n Sie auf "T | eses Ger npatibler Treiber a | ät wurden nicht installiert. (Code 28) n Treiber für dieses Gerät vorhanden. aktualisieren", um einen Treiber für dieses |

£

Treiber Installation Windows 8 und 8.1



Im Folgenden Fenster klickst du auf Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.

| Wie | möchten Sie nach Treibersoftware suchen? |
|-----|--|
| • | Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware für das Gerät gesucht, sofern das Feature nicht in den Geräteinstallationseinstellungen deaktiviert wurde. |
| • | Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen. Treibersoftware manuell suchen und installieren. |
| | |

Im diesem Fenster klickst du auf Aus eine Liste von Gerätetreibern ...

| Auf | em Computer nach Treibersoftware suchen |
|--------|---|
| An die | em Ort nach Treibersoftware suchen: |
| C:\U | ers\Test\Desktop\Movemaster_V0.4.6-T\drivers V |
| • | Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen Diese Liste enthält installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerät kompatibel sind und |

Treiber Installation Windows 8 und 8.1



Jetzt mit Weiter bestätigen.

| Wählen Sie den Gerätetyp aus der Liste aus. | |
|---|----------|
| Ginging Hardward men | |
| | |
| Alle Gerate anzeigen | <u>^</u> |
| Aldaus | |
| AKKUS | |
| Angemeine Kentotedesktopgerate | |
| Anschlusse (COM & EPT) | |
| Audio-, Videosteuerungsgeräte | |
| Audio-/viacosteaciangsgenate | |
| Bandlaufwerke | |
| | |
| Biometrische Geräte | |
| Bluetooth | |
| | * |

Klick jetzt auf Datenträger...

| Wähl | en Sie den für diese Hardware zu installierenden Gerätetreiber | |
|-------|--|-----------------------------|
| 1 | Wählen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klick "Weiter". Klicken Sie auf "Datenträger", wenn Sie über einen Datenträger verfüg erforderlichen Treiber enthält. | ken Sie auf gen, der den |
| (Eine | Liste aller Geräte wird abgerufen) | |
| | | Datenträger |

Treiber Installation Windows 8 und 8.1



Gehe auf Durchsuchen.

| | Legen Sie den Installationsdatenträger des Herstellers | OK |
|---|--|-----------|
| V | ausgewählt ist. | Abbrechen |
| | | |
| | • | |
| | Dateien des Herstellers kopieren von: | |

Im Ordner der MoveMaster Software findest du einen Ordner mit dem Namen drivers. Hier wählst du die Datei arduino.inf aus.

| Suchen in: | ivers | ~ | G 🗊 📂 🗔 - | |
|---|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| (Pa) | Name | | Änderungsdatum | Тур |
| ~ | arduino.ir | nf | 21.02.2019 11:22 | Setup-Inf |
| Zuletzt besucht | Movemas | ster.inf | 22.01.2019 21:28 | Setup-Inf |
| Desktop Disktop Bibliotheken Dieser PC | | | | |
| | < | | | > |
| Netzwerk | Dateiname: | arduino.inf | ~ | Öffnen |
| | Detaile | Cature Information and Minfo | | ALL 1 |

Bestätige die Auswahl mit OK.

| | Installation von Datenträger | |
|----|--|-----------|
| J | Legen Sie den Installationsdatenträger des Herstellers ein und stellen Sie sicher, dass das richtige Laufweiter | ОК |
| ~~ | ausgewählt ist. | Abbrechen |
| | | |
| | Dateien des Herstellers kopieren von: | |

Treiber Installation Windows 8 und 8.1



Im Folgenden feld musst du den Haken bei Kompatible Hardware anzeigen raus nehmen.

| Wähl | en Sie den für diese Hardware zu installierenden Gerätetreiber. |
|-------|---|
| 1 | Wählen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf "Weiter". Klicken Sie auf "Datenträger", wenn Sie über einen Datenträger verfügen, der den erforderlichen Treiber enthält. |
| ✓ Kor | npatible Hardware anzeigen |
| M | ovemaster |
| | |
| | Datenträger |

Jetzt musst du unter Arduino LLC, dass Model Arduino Leonardo auswählen.

| Wählen Sie den für diese H | ardware zu installierenden Gerätetr | reiber. |
|--|---|---|
| Wählen Sie den Hersteller "Weiter". Klicken Sie auf " | und das Modell der Hardwarekomponente, un Datenträger", wenn Sie über einen Datenträger | nd klicken Sie auf r verfügen, der den |
| erforderlichen Treiber ent | hält. | |
| | | |
| Kompatible Hardware anzeigen | | |
| | | |
| Hersteller | Modell | |
| Hersteller Arduino LLC (www.arduino.cc) | Modell | |
| Hersteller Arduino LLC (www.arduino.cc) Movemaster | Modell Arduino Due Programming Port Arduino Esplora | |
| Hersteller Arduino LLC (www.arduino.cc) Movemaster | Modell Arduino Due Programming Port Arduino Esplora Arduino Esplora bootloader | - |
| Hersteller Arduino LLC (www.arduino.cc) Movemaster | Modell Arduino Due Programming Port Arduino Esplora Arduino Esplora bootloader Arduino Leonardo | - |
| Hersteller Arduino LLC (www.arduino.cc) Movemaster | Modell Arduino Due Programming Port Arduino Esplora Arduino Esplora bootloader Arduino Leonardo | |

Treiber Installation Windows 8 und 8.1



Bestätiege die Auswahl mit Ja.

| bestätigt werd Hardwarekom | len kann, dass er m | nit den vorhandenen | |
|-------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| Hardwarekom | | L I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ist, wird die H | ardwarekomponer | ibel ist. Wenn der Treib ite möglicherweise nicht | er inkompatibel t einwandfrei |
| funktionieren | Der Computer kar | nn instabil werden oder | wird nicht mehr |
| funktionieren | Möchten Sie die l | nstallation dieses Treibe | rs fortsetzen? |
| | | | |

Der Treiber wurde aktualisiert und du kannst jetzt die MoveMaster Software nutzen.

| Treibersoftware aktualisieren - Arduino Leonardo (COM3) | × |
|--|-----|
| Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert. | |
| Die Installation der Treibersoftware für dieses Gerät ist abgeschlossen: | |
| Arduino Leonardo | |
| | |
| | |
| | |
| Schlie | 3en |