

## Tastenbelegung

Wie auch beim Original MoveMaster lassen sich alle 8 Tasten des BC individuell belegen.  
Die passende Konfigurationssoftware finden sie unter [www.movemaster.biz](http://www.movemaster.biz)  
Für Windows 10, Linux und MacOS



# MoveMaster GAMING NEU DEFINIERT ButtonCommander

[www.movemaster.biz](http://www.movemaster.biz)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

die  
**movemaster**  
manufaktur



## Bedienungshinweise


### Der ButtonCommander

Das optimale Zusatzmodul für Ihren Original MoveMaster bei tastenhungrigen Spielen!

Der als eigenständiges Modul konzipierte BC ergänzt Ihr Spielerlebnis um weitere 8 frei belegbare Tasten. Diese sind durch die ergonomische schräge Anordnung und die Höhenverstellbarkeit ebenfalls intuitiv bedienbar.

Auf Grund seines hohen Eigengewichtes und seiner speziellen rutschhemmenden Auflagepunkte, sowie des 180 cm langen USB-Kabels, ist der BC absolut frei positionierbar.

Und auf Grund seiner Konzeption ist der BC auch als eigenständiges Tastenmodul ohne den MoveMaster einsetzbar!



### Höhenverstellung Tasten

Die Tastenpaare lassen sich bis 10 mm individuell in der Höhe verstellen.

### Positionierung

Die Standardpositionierung ist die oben gezeigte. Hier befinden sich die 8 Tasten des BC gegenüber den Sekundärtasten Ihres Original MoveMasters. Der Abstand lässt sich, je nach Erreichbarkeit, frei variieren.

Lösen sie dazu mit dem beiliegendem Innensechskantschlüssel (3 mm) durch maximal zwei Umdrehungen die Fixierschraube des gewählten Tastenpaares und positionieren sie diese durch vorsichtiges Verschieben in der gewünschten Höhe. Ziehen sie die Fixierschraube danach wieder fest. So können sie alle vier Tastenpaare individuell einstellen.